

## Pflege und Austausch der Ohrpolster

Reinigen Sie die Ohrpolster Ihres beyerdynamic Kopfhörers mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie dazu reines Wasser, keine Reinigungsmittel.

Die Ohrpolster eines Kopfhörers unterliegen einem gewissen Verschleiß. Neben den mechanischen Belastungen beim Tragen greifen Hautfett und Säuren, sowie Kosmetika die Oberfläche an. Des Weiteren verschlechtern sich die Klangeigenschaften des Kopfhörers mit älteren Ohrmuscheln nach und nach. Damit Sie immer einen hygienisch einwandfreien, gut aussehenden und gut klingenden Kopfhörer haben, sollten Sie die Ohrpolster von Zeit zu Zeit austauschen.

Bitte gehen Sie dabei wie folgt vor:

### Beim DT 511, 770, 880, 990, HS 300, 600:

- 1.) biegen Sie eine Hörmuschel nach vorne, um das Ohrpolster vom Gehäuse abzuziehen. (siehe Fig. 1)
- 2.) entfernen Sie den darunter liegenden Klemmring, der die Schaumstoff-Scheibe zur Systemabdeckung fixiert. Verwenden Sie hierzu ein stumpfes, abgerundetes Messer. Anschließend kann die Schaumstoff-Scheibe entnommen werden. (siehe Fig.2 )
- 3.) setzen Sie nun die neue Schaumstoff-Scheibe ein, die dem Ohrmuschelset beige packt ist und fixieren Sie sie wieder mit dem Klemmring.
- 4.) Ziehen Sie nun das neue Ohrpolster auf die Gehäuseschale auf. Ein Erwärmen des Ohrpolster-Falzes zuvor, z.B. mit einem Fön erleichtert dies, da der Falz, der über die Gehäuseschale gelegt wird, jetzt geschmeidiger ist. (siehe Fig.3 )
- 5.) Wiederholen Sie Punkt 1 bis 4 nun mit der anderen Hörerseite.



Fig.1



Fig. 2



Fig. 3

### Beim DT 531, 801, 831, 901, 811, 911, 931:

- 1.) Hängen Sie die Ohrmuschel aus dem Gabelgelenk durch seitliches Ziehen an der Gabel aus. (siehe Fig. 4)
- 2.) Mit einem stumpfen, abgerundeten Messer vorsichtig zwischen Gehäuseteil und Ohrpolster einfahren und Ohrmuschel abhebeln. Bitte keinen Schraubendreher verwenden! (siehe Fig. 5)
- 3.) Auf der „alten“ Ohrmuschel aufgezogenen Klemmring entfernen. (abziehen)
- 4.) Schaumstoff-Scheibe zur Abdeckung des Systems abnehmen.
- 5.) Neue mit dem Ohrmuschelset mitgelieferte Schaumstoff-Scheibe auf das System auflegen.
- 6.) Neue Ohrmuschel auf den „alten“ Klemmring aufziehen.
- 7.) Neues Polster von oben auf das System aufsetzen.
- 8.) Beides zusammen umdrehen und auf einer sauberen Unterlage mit beiden Daumen kräftig auf die Außenseite des Gehäuses drücken. Es muss ein deutliches „KLACK“ zu hören sein. (siehe Fig. 6)
- 9.) Die Ohrmuschel wieder am Gabelgelenk einhängen. Bitte achten Sie darauf, dass das Zuleitungskabel nicht verdreht ist.



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6